



Master Lock



OPERATING INSTRUCTIONS

This lock is preset to open at 0-0-0.

To set your own combination:

1. Set dials at 0-0-0. Press buttons (C) to open lock and release lock head.
2. On the back of the lock, slide metal resettable button from the (A) to the (B) position.
3. While resettable button is on the (B) position, set the dials to your own combination.
4. Once new combination is set, slide the resettable button back to (A) position. Your lock will now open with your new combination.
5. To lock, put the lock head back into the lock body and turn dials to scramble combination.

Be sure to record your new combination at www.masterlockvault.com



HANDLEIDING

De fabrieksinstelling om dit slot te openen is 0-0-0.

Zelf een combinatie instellen:

1. Zet de cijfers op 0-0-0. Druk op de knoppen (C) om het slot te openen en trek de bovenkant van het slot los.
2. Schuif aan de achterkant van het slot de metalen resetknop van positie (A) naar (B).
3. Stel met de resetknop op positie (B) uw eigen combinatie in.
4. Schuif de resetknop terug naar positie (A). Het slot kan nu met uw eigen combinatie worden geopend.
5. Sluit het slot door de bovenkant weer in de onderkant te steken en draai de cijfers door elkaar.

Slu uw nieuwe combinatie op bij www.masterlockvault.com




ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο προεπιλεγμένος συνδυασμός για το άνοιγμα του λουκέτου είναι 0-0-0.

Για να ορίσετε το δικό σας συνδυασμό:

1. Ορίστε με τα περιστρεφόμενα κομπιτά το συνδυασμό 0-0-0.
2. Πιέστε τα κομπιτά (C) για να ανοίξετε το λουκέτο και να απασφαλίσει η κεφαλή του λουκέτου.
3. Στο πίσω μέρος του λουκέτου, μετακινήστε το μεταλλικό κομπιτά επαναρρύθμισης από τη θέση (A) στη θέση (B).
3. Ενώ το κομπιτά επαναρρύθμισης είναι στη θέση (B), σχηματίστε με τα περιστρεφόμενα κομπιτά το δικό σας συνδυασμό.
4. Επαναφέρετε το κομπιτά επαναρρύθμισης στη θέση (A). Το λουκέτο σας θα ανοίγει πλέον με το νέο συνδυασμό.
5. Για να κλειδώσετε το λουκέτο, επαναφέρετε την κεφαλή στο σώμα του λουκέτου και γυρίστε τα περιστρεφόμενα κομπιτά σε τυχαίες θέσεις για να αποκρύψετε το συνδυασμό.

Μην ξεχάσετε να καταχωρήσετε το νέο συνδυασμό σας στο www.masterlockvault.com



MODE D'EMPLOI

La combinaison attribuée par défaut à ce cadenas est 0-0-0.

Sélectionnez votre propre combinaison :

1. Positionnez les molettes sur 0-0-0. Appuyez simultanément sur les boutons (C) pour libérer la partie supérieure de la boucle.
2. Au dos de la boucle, déplacez le bouton métallique de la position (A) vers la position (B).
3. Avec le bouton sur la position (B), réglez les molettes sur la combinaison de votre choix.
4. Une fois la combinaison sélectionnée, déplacez le bouton vers la position (A) initiale. Votre cadenas s'ouvrira désormais avec votre nouvelle combinaison.
5. Pour fermer, re-emboitez les deux parties de la boucle et brouillez les molettes pour verrouiller la combinaison.

Notez votre combinaison et conservez-la dans un endroit sûr ou sur www.masterlockvault.com



INSTRUCCIONES DE USO

Este candado está programado para abrirse inicialmente en 0-0-0.

Para programar su propia combinación:

1. Coloque los diales en 0-0-0. Pulse los botones (C) para abrir el candado y libere la cabeza del candado.
2. En la parte posterior del candado, deslice el botón de reinicialización de metal de la posición (A) a la posición (B).
3. Mientras el botón de reinicialización está en la posición (B), coloque los diales en su propia combinación.
4. Deslice el botón de reinicialización de vuelta a su posición (A). Su candado se abrirá con la nueva combinación.
5. Para bloquearlo, introduzca la cabeza del candado en el cuerpo del candado y gire los diales para deshacer la combinación.

Asegúrese de registrar su paquete combinado en www.masterlockvault.com



BRUKSINSTRUKSJONER

Låsen er forhåndsregulert slik at den åpnes med koden 0-0-0.

Slik innstiller du din egen kode:

1. Still inn på 0-0-0. Tryk på knappene (C) for å åpne låsen og frigjøre låsehodet.
2. På baksiden av låsen, skyv knappen for innstilling fra (A) til (B)-posisjon.
3. Mens innstillingsknappen er i (B)-posisjon, still tallene inn på ønsket kode.
4. Skyv innstillingsknappen tilbake til (A)-posisjon. Låsen vil nå åpnes med den nye kombinasjonen.
5. For å låse, sett låsehodet tilbake i låseenheten og dreii på tallene for å skjule koden.

Påse at du registrerer koden din på www.masterlockvault.com



BEDEIUNGSANLEITUNG

Die Kombination zum Öffnen des Schloßes ist auf 0-0-0 voreingestellt.

Zum Einstellen einer eigenen Kombination:

1. Ziffern auf 0-0-0 stellen. Zum Öffnen des Schloßes Drücker (C) drücken und Verschlusskopf herausziehen.
2. Den Metallschieber auf der Schlossrückseite von Stellung (A) in Stellung (B) schieben.
3. Wenn sich der Schieber in Stellung (B) befindet, Ziffern der gewünschten Kombination einstellen.
4. Schieber zurück in Stellung (A) schieben. Das Schloß läßt sich nun mit der neu eingestellten Kombination öffnen.
5. Zum Verschließen den Verschlusskopf wieder in den Schloßkörper stecken und die Ziffern der Kombination verdrehen.

Notieren Sie Ihre neue Kombination unter www.masterlockvault.com



ISTRUZIONI PER L'USO

Questo lucchetto è impostato per aprirsi con 0-0-0.

Per impostare la propria combinazione personale:

1. Impostare le cifre su 0-0-0. Premere i pulsanti (C) per aprire il lucchetto e rilasciare la testa del lucchetto.
2. Sul retro del lucchetto, spostare la levetta metallica regolabile dalla posizione (A) alla posizione (B).
3. Con la levetta regolabile in posizione (B), impostare le cifre componendo la combinazione desiderata.
4. Riportare la levetta regolabile in posizione (A). Ora il lucchetto si aprirà con la nuova combinazione.
5. Per chiudere, ricollocare la testa del lucchetto nel corpo del lucchetto stesso e ruotare le cifre per rimescolare la combinazione.

Ricordare di registrare la nuova combinazione su www.masterlockvault.com



BRUGSANVISNING

Denne lås er forhåndsindstillet til at åbne med 0-0-0.

Sådan sætter du din egen kode:

1. Sæt tallene på 0-0-0. Tryk på knapperne (C) for at åbne låsen og frigjøre låsehovedet.
2. På bagsiden af låsen skal du glide metalknappen til programmering fra position (A) til (B).
3. Når programmeringsknappen står på position (B), skal du sætte tallene i din egen kode.
4. Glid programmeringsknappen tilbage til position (A). Nu åbner din lås med den nye kode.
5. Du låser ved at sætte låsehovedet tilbage i selve låsen og dreje tallene for at forstyrre koden.

Husk at skrive din kode ned og gem den et sikkert sted eller på www.masterlockvault.com



INSTRUÇÕES DE USO

Este cadeado está predefinido para abrir com a combinação 0-0-0.



Para definir a sua própria combinação, siga as seguintes etapas:

1. Faça a combinação 0-0-0. Pressione os botões (C) para abrir o cadeado e liberar o gancho.
2. Na parte traseira do cadeado, deslize o botão em metal reajustável da posição (A) para a posição (B).
3. Enquanto o botão reajustável está na posição (B), defina a sua própria combinação.
4. Deslize o botão reajustável de volta para a posição (A). Agora o cadeado abre com a nova combinação.
5. Para fechar o cadeado, insira o gancho de volta dentro do corpo do cadeado e gire os números para baralhar a combinação.

Não se esqueça de guardar a sua nova combinação no www.masterlockvault.com



Master Lock



BRUKSANVISNING

Detta lås är förinställt att öppna vid 0-0-0.
För att ställa in en egen låskombination:

1. Ställ in rattarna på 0-0-0. Tryck på knapparna (C) för att öppna låset och ta loss låshuvudet.
2. På knäpparna av låset, skjut metallknappen för återställning från läge (A) till (B).
3. Medan återställningsknappen är på (B), ställ in rattarna till din egen kombination.
4. Skjut tillbaka återställningsknappen till läge (A). Ditt lås öppnas nu med den nya låskombinationen.
5. För att låsa, sätta tillbaka låshuvudet i låshuset och vrid rattarna för att förändra låskombinationen.

Se till att spara din kombinationskod på www.masterlockvault.com



Lagra alla dina koder och lösenord på Vault, en säker och gratis applikation från Master Lock. Du hittar den på www.masterlockvault.com eller som en applikation till din smartphone.

VAULT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A csat alapértelmezettén a 0-0-0 kódra nyílik.

A saját kombináció beállításához:

1. Állítsa a tárcsákat a 0-0-0 kombinációra. Nyomja meg a gombokat (C) a csat kinyitása és a nyelv kioldása érdekében.
2. Csúsztassa a csat hátsó részén található fém beállító gombot (A) pozícióból (B) pozícióba.
3. Ha a beállító gomb (B) pozícióban van, állítsa a tárcsákat a kívánt kombinációra.
4. Csúsztassa vissza a beállító gombot (A) pozícióba. A csat mostantól az új kombinációval nyílik.
5. Záráshoz csúsztassa vissza a nyelvet a testbe, majd tekerje el a tárcsákat a kombináció összekeveréséhez.

Bizonyosodjon meg arról, hogy az új kombinációját rögzítette a www.masterlockvault.com weboldalon.



Tárolja összes kódját és jelszavát a Master Lock biztonságos és ingyenes, Vault nevet viselő alkalmazásával. Elérhető a www.masterlockvault.com weboldalon, valamint okostelefonra készült alkalmazás formájában.

VAULT

KULLANIM TALIMATLARI

Bu kilit başlangıç olarak 0-0-0 kombinasyonunda açılacak şekilde ayarlanmıştır.

Kendi şifrenizi belirleyebilmek için:

1. 0-0-0 kombinasyonuna gelin. Kilitli açmaç için (C) düğmesine basın ve kilit kafasını serbest bırakın.
2. Sürgülü kilit metalı üzerindeki resetleme düğmesini (A) konumdan (B) konumuna getirin.
3. Resetleme düğmesi (B) konumundayken, kendi şifrenizi oluşturun.
4. Resetleme düğmesini yeniden (A) konumuna getirin. Kilitiniz artık yeni şifrenin oluşumu ile açılacaktır.
5. Kilitlemek için, kilit kafasını kilit gövdesi içine sokun ve şifre hanelerini rasgele bir kombinasyona getirin.

Yeni kombinasyonunuzu www.masterlockvault.com adresine kaydettiğinizden emin olun.



Tüm kodlarınızı ve parolalarınızı, Master Lock'un güvenli ve ücretsiz bir uygulaması olan Vault üzerinde arşivleyin. Bu uygulamayı www.masterlockvault.com adresinden veya smartphone cihazınıza uygulamaları kütüphanenizden bulabilirsiniz.

VAULT

KÄYTTÖOHJEET

Lukko on asetettu valmiiksi aukeamaan numerosarjalla 0-0-0.

Oman numeroyhdistelmän asettaminen:

1. Aseta kiekot asentoon 0-0-0. Paina painikkeita (C), jolloin lukko aukeaa, ja irrota lukon kärki.
2. Siirrä lukon takana oleva metallinen nollauspainike asennosta (A) asentoon (B).
3. Kun nollauspainike on asennossa (B), voit asettaa kiekot oman numeroyhdistelmäsi mukaisesti.
4. Liu'uta nollauspainike takaisin asentoon (A). Lukko aukeaa nyt uudella numeroyhdistelmällä.
5. Lukitse työntämällä lukon kärki lukon runkoon ja kierrä numerokiekot satunnaisiin numeroihin.

Varmista uusi numeroyhdistelmäsi ja tallenna se osoitteessa: www.masterlockvault.com



Masterlock'in ilmainen varmistettu Vault-sovellus koodien ja salasanojen säilytykseen. Löytty osoitteesta www.masterlockvault.com tai Smartphone-sovelluksena.

VAULT

INSTRUC IUNI DE UTILIZARE

Aceast cataram este presetat s se deschid cu combina ia 0-0-0.

Pentru a seta propria combina ie:

1. Seta i moletele la 0-0-0. Ap sa i butoanele (C) pentru a deschide catarama i a elibera capul deblocare.
2. In partea posterioar a cataramei, glisa i butonul de resetare din metal din pozi ia (A) in pozi ia (B).
3. In timp ce butonul de resetare este in pozi ia (B), roti i moletele pentru a seta propria combina ie.
4. Glisa i butonul de resetare inapoi in pozi ia (A). Catarama dumneavoastra i putea fi deschis acum cu ajutorul combina ie noi.
5. Pentru blocarea cataramei, pune i capul de blocare inapoi in corpul cataramei i roti i moletele pentru a ascunde combina ia setat .

Nu uita i s înregistra i noua combina ie pe site-ul www.masterlockvault.com



Păstrați toate codurile și parolele dumneavoastră în Vault, o aplicație securizată și gratuită de la Master Lock. Se găsește pe site-ul www.masterlockvault.com sau ca aplicație pe smartphon-ul dumneavoastră.

VAULT

使用方法

このロックは0-0-0で開くよう初期設定されています。

コードを変更する方法:

- 1.ダイヤルを0-0-0にセットします。ボタン(C)を押してロックを開け、ロックヘッドを開きます。
- 2.裏側のメタルのリセットボタンを(A)から(B)にスライドさせます。
- 3.リセットボタンが(B)の位置にある間に、新しいコードをダイヤルにセットします。
- 4.リセットボタンを(A)の位置に戻します。これでロックは新しいコードで開けることができます。
- 5.ロックを閉めるには、ロックヘッドをロック本体に差し込み、ダイヤルを適当に回してスクランブルします。

コード番号はウェブサイトwww.masterlockvault.comにご登録いただくと安全です。



コードとパスワードをマスターロックの安全無料サイトVaultで保存することができます。インターネットwww.masterlockvault.comまたはスマートフォンへのアプリケーションをご利用下さい。

VAULT


INSTRUC IJA OBSLUGI

Ta klódka otwiera si po ustawieniu 0-0-0.

Ustawienie własnej kombinacji:

1. Ustaw pokr tła na 0-0-0. Nacisn przyciski (C), aby otworzy klódki i zwolni głowice klódki.
2. Przesun metalowy przycisk resetu znajduj cy si z tyłu klódki z pozycji (A) do (B).
3. Po ustawieniu przycisku resetu w pozycji (B), ustaw pokr tła na własn kombinacj .
4. Przesun przycisk resetu z powrotem do pozycji (A). Od tego momentu klódki b dzie mo na otworzy wprowadzaj c now kombinacj .
5. W celu zamkn cia, umie ci głowice klódki z powrotem w jej obudowie, obróci pokr tła w celu pomieszczenia kombinacji.

Prosz pami ta o zarejestrowaniu nowej kombinacji na stronie www.masterlockvault.com



Przechowj wszystkie swoje kody i hasła na Vault, bezpiecznej i bezpłatnej aplikacji przygotowanej przez Master Lock. Można z niej korzysta na stronie www.masterlockvault.com lub zainstalowa w swoim smartfonie.

VAULT


NÁVOD K POUŽITÍ

Zámek je p ednastaven na otev ení p i kombinaci 0-0-0.

Nastavení vlastní íselné kombinace:

1. Nastavte íselník na 0-0-0. Stiskn te tla ítko (C), otev ete zámek a uvoln te hlavovú ást zámku.
2. Na zadní stran zámku posu te kovové nulovací tla ítko z polohy (A) do polohy (B).
3. Když je nulovací tla ítko v poloze (B), nastavte svoji vlastní íselnou kombinaci.
4. Posu te nulovací tla ítko zp t do polohy (A). Nyní se zámek otev e až p i nastavení nov zadané kombinace.
5. Zámek uzav ete tak, že zasunete hlavovú ást zp t do tla zámku, a oto íte íselník, abyste skryli kódovou kombinaci.

Nezapome te nahrát novou kombinaci na www.masterlockvault.com



Máte možnost uložit všechny své bezpečnostní kódy a přístupová hesla v zabezpečené aplikaci Vault společnosti Master Lock, tato služba je poskytována zdarma. Aplikace je přístupná na webu www.masterlockvault.com nebo přes softwarovou podporu ve Vašem smartphonu.

VAULT


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Кодовый замок предварительно установлен на кодовую комбинацию 0-0-0.

Чтобы установить собственный код:

1. Установите на диски комбинацию 0-0-0. Нажмите на кнопки (C), чтобы открыть замок, оттягивая при этом его верхнюю часть.
2. Передвиньте рычажок на задней поверхности замка из положения (A) в положение (B).
3. При этом положении рычажка введите собственную кодовую комбинацию.
4. Верните рычажок в положение (A). Теперь замок будет открываться с помощью новой кодовой последовательности.
5. Чтобы закрыть замок, вставьте верхнюю часть в корпус замка и перемешайте диски в случайном порядке.

Вы можете сохранить Вашу комбинацию на www.masterlockvault.com



Храните свои коды и пароли в Vault безопасно и бесплатно приложении от Master Lock. Доступ через сайт www.masterlockvault.com или с помощью приложения на смартфоне.

VAULT